




KI-ST/2 Varianten

KI-ST/2



KI-ST/2 B



D

Montagefolge:

- A: Befestigungsloch 23 mm bohren
- B: Teile in der Reihenfolge 1-4 auf Standrohr schieben:
 2. Edelstahl-scheibe bis zum Anschlag auf das Rohr schieben
 3. Dichtungsscheibe bis unter die Edelstahl-scheibe schieben
 4. Standrohr in die Bohrung stecken
- C: Standrohr im Befestigungsloch zentrieren
 Zahnscheibe und Mutter M22 montieren und fest anziehen
 (Achtung das Gehäuse läßt sich nur bei gelöster Mutter in eine andere Position drehen)

D: Netzanschluss vornehmen 240 Volt / 50 Hz max
16 Ampere

! Achtung: Alle Montagearbeiten in spannungslosen Zustand durchführen. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen VDE Richtlinien. Änderungen an den Elementen oder deren Bauteile sind nicht gestattet

Reinigungshinweis:

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden! Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel!

UK

Assembly sequence

- A: Drill mounting hole 23 mm
- B: Push parts onto standpipe in order 1-4:
 2. slide stainless steel washer onto the tube as far as it will go.
 3. push sealing washer up to under the stainless steel washer
 4. insert standpipe into the hole
- C: Center standpipe in mounting hole
 Mount toothed lock washer and nut M22 and tighten firmly.
 (Attention: The housing can only be rotated to another position when the nut is loosened)

D: Make mains connection 240 Volt / 50 Hz max.
16 ampere

! Attention: Carry out all assembly work in a de-energized state. Please observe the applicable DIN VDE 0100 guidelines or national rules. Modifications to the elements or their components are not permitted.

Cleaning instructions:

To avoid damage to the surface, please do not use scouring agents and cleaning sponges! Use only silicone-containing cleaning agents suitable for stainless steel!